

FICHE TECHNIQUE SPATIME

BANDELETTES 5 ANALYSES

MESURE PH, CHLORE/BROME, OXYGÈNE
ACTIF, ALCALINITÉ ET DURETÉ DE L'EAU



Information importante

Protéger les bandelettes d'analyse des rayons du soleil et de l'humidité. Conserver dans un endroit sec dont la température ne dépasse pas 30 °C. Refermer le tube immédiatement après avoir sorti les bandelettes. Ne pas toucher les carrés réactifs. Ces conditions de stockage permettront de conserver ces bande - lettres jusqu'à la date d'expiration imprimée sur l'emballage.

Les PLUS produit

- Mesure 5 paramètres avec seulement 1 bandelette
- Facile d'utilisation
- Lecture rapide des résultats

Recommandations / Dosage

1. Tremper entièrement la bandelette dans l'eau, en effectuant des va et vient pendant 5 secondes puis la retirer. Ne pas secouer la bandelette et comparer immédiatement aux nuanciers pour connaître la valeur de pH et, selon votre méthode de traitement, la valeur d'oxygène actif. 2. Attendre 10 secondes supplémentaires puis comparer aux nuanciers concernés pour connaître les valeurs de dureté de l'eau, d'alcalinité et, selon votre méthode de traitement, de chlore ou brome.

